

Nettoyage et affûtage des outils de jardin

Tous les outils doivent être rangés dans un endroit sec et aéré afin qu'ils sèchent après utilisation.

Gros outils de jardinage (bêches, fourches, etc.)

Nettoyez les outils légèrement boueux avec une brosse à récurer. Si nécessaire (et pour la boue séchée), utilisez une brosse à récurer dans un seau d'eau savonneuse. Séchez-les ensuite avant de les badigeonner d'huile, comme de l'huile de lin (sur les manches en métal et en bois).

Après le nettoyage, s'il y a de la rouille superficielle, enlevez-la avec une brosse métallique (de taille moyenne) ou, pour plus de rapidité, avec un embout brosse métallique monté sur une perceuse. Badigeonnez ensuite d'huile.

Les outils en acier inoxydable sont plus chers et rouillent beaucoup moins, mais nécessitent tout de même un nettoyage et, à mon avis, un huilage.

Il est parfois nécessaire d'affûter les bêches, les houes et autres outils de coupe fréquemment utilisés, ou d'éliminer les bavures (petites excroissances de métal sur le tranchant). Fixez l'outil dans un étau et utilisez une pierre à aiguiser ou une lime à métaux sur le tranchant. Frottez la pierre à aiguiser sur le tranchant, en poussant vers l'extérieur, des deux côtés.

2. Nettoyage et affûtage des outils de coupe

Les couteaux et sécateurs boueux peuvent nécessiter un lavage préalable, mais évitez sinon d'utiliser de l'eau ; les outils doivent rester secs. Lors de leur utilisation, les sécateurs et cisailles accumulent de la sève sur les lames. Il faut l'enlever avec de la laine d'acier et un peu d'huile, ou une brosse métallique si nécessaire. Une fois propres, les outils peuvent être affûtés.

Les affûteurs expérimentés peuvent démonter les sécateurs ou cisailles (lorsque cela est possible) avant d'affûter les lames, mais généralement, l'affûtage se fait sans démontage. Il est très utile de pouvoir les fixer dans un étau sur un établi, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez procéder avec précaution sur une surface plane comme une table.

Pour affûter un tranchant, il vous faut un outil pour le frotter. Une lime métallique peut convenir, si elle est suffisamment fine. Les blocs à aiguiser et les limes diamantées sont chers et représentent une dépense inutile pour la plupart des jardiniers. Traditionnellement, on utilise une pierre à aiguiser : un outil en pierre servant à affûter les outils, souvent avec une face plus lisse que l'autre. Il peut s'agir d'un bloc de pierre posé sur une surface plane ou d'une pierre façonnée pour être tenue à la main, ce qui permet de l'utiliser au jardin et d'affûter un outil de temps en temps pendant son utilisation. (Par exemple, une faux doit être affûtée toutes les quelques minutes lorsqu'elle est utilisée.) J'utilise des pierres à aiguiser : une plate sur l'établi, que je lubrifie avec une goutte d'huile, et une conçue pour une utilisation à main, que j'utilise à sec au jardin.

Si l'outil ou le boulon de la charnière est grippé, utilisez un dégrippant en aérosol comme le WD-40 pour le dégripper (d'autres marques existent, et sont moins chères), mais n'appliquez pas de lubrifiant sur la charnière à la fin de l'opération.

Le sécateur possède une lame qui coupe sur une enclume. L'enclume doit être nettoyée, mais non affûtée. Le tranchant de la lame est plat d'un côté et forme un angle d'environ 30 degrés de l'autre ; c'est ce côté qu'il faut affûter en premier. À l'aide de la pierre à aiguiser, raclez légèrement le tranchant, en formant le même angle (30 degrés) que le fil de la lame, sur toute sa longueur. Enfin, limez légèrement la surface plane avec la pierre à aiguiser pour vous assurer que le tranchant est bien plat. Essayez-le.

Si l'outil a été démonté, remontez-le en serrant le boulon de manière à ce que la lame glisse sans jeu contre l'enclume. Dans tous les cas, appliquez ensuite un peu d'huile 3-en-1 sur la charnière et la lame pour les lubrifier, puis refermez l'outil (les sécateurs sont équipés d'un verrou).

Les cisailles sont similaires et plus grandes, avec deux lames. Nettoyez et affûtez les deux lames comme pour les sécateurs.

Les faux et les faucilles possèdent une seule lame, avec un côté plat et un côté biseauté. Nettoyez et affûtez les deux côtés. Elles nécessiteront un réaffûtage fréquent à la pierre à aiguiser pendant leur utilisation. Soyez prudent !